

### إجراء مكالمة

أدخل أحد الأرقام وارفع سماعة الهاتف.


### الرد على مكالمة

اضغط على زر الخط الذي يومض باللون الأصفر الكهرماني.

### وضع مكالمة قيد الانتظار

1. اضغط على انتظار .
2. لاستئناف مكالمة قيد الانتظار، اضغط على انتظار مرة أخرى.

### عرض أحدث المكالمات الخاصة بك

1. اضغط على التطبيقات .
2. حدد الأحدث.
3. حدد خطأ لعرضه.

### تحويل مكالمة إلى شخص آخر

1. اضغط على تحويل ، من مكالمة ليست قيد الانتظار.
2. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر.
3. اضغط على تحويل مرة أخرى.

### إضافة شخص آخر إلى مكالمة




1. اضغط على المؤتمر ، من مكالمة متصلة ليست قيد الانتظار.
2. اضغط على المكالمات النشطة لتحديد مكالمة قيد الانتظار.
3. اضغط على المؤتمر مرة أخرى.



### أزرار الميزة والجلسة

استخدم أزرار الميزة (ناحية اليسار) لعرض المكالمات على الخط أو الوصول إلى ميزات مثل الاتصال السريع. استخدم أزرار الجلسة (ناحية اليمين) لإجراء مهام مثل استئناف مكالمة قيد الانتظار. إذا كنت تستخدم لغة محلية تُقرأ من اليمين لليسار، فستتم مبادلة مواقع زر الميزة وزر الجلسة.

تضيء الأزرار للإشارة إلى الحالة:

- اللون الأخضر الثابت: يشير إلى وجود مكالمة نشطة 
- اللون الأخضر الوامض: يشير إلى وجود مكالمة قيد الانتظار 
- اللون الكهرماني الثابت: يشير إلى أن الخط الخاص قيد الاستخدام 
- اللون الكهرماني الوامض: يشير إلى وجود مكالمة واردة 
- اللون الأحمر الثابت: يشير إلى أن الخط البعيد قيد الاستخدام 
- اللون الأحمر الوامض: يشير إلى إن الخط البعيد قيد الانتظار 

### الهاتف الخاص بك

- 1 مؤثر المكالمات الواردة أو البريد الصوتي
- 2 الكاميرا (هاتف 8845 Cisco IP Phone و8865 الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت IP)
- 3 أزرار الميزة والجلسة
- 4 المفاتيح الوظيفية
- 5 الرجوع، ومجموعة التنقل، وإطلاق
- 6 الانتظار، والتحويل، والمؤتمر
- 7 سماعة الرأس، ومكبر الصوت، وكنم الصوت
- 8 البريد الصوتي، والتطبيقات، والدليل
- 9 مستوى الصوت

### اقتران الجهاز المتنقل

(هاتف Cisco IP Phone 8851 و 8861 و 8865 الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت IP فقط.)

1. قم بوضع جهازك المتنقل في الوضع القابل للاكتشاف.

2. اضغط على **التطبيقات** ، في هاتف IP الخاص بك الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت IP.

3. حدد **Bluetooth < إضافة Bluetooth**.

4. حدد الجهاز المتنقل الخاص بك من قائمة الأجهزة المتوفرة للاقتران.

5. تحقق من مفتاح المرور الموجود على جهازك المتنقل وهاتفك IP الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت (IP).

6. عندما تتم مطالبتك بحفظ جهات اتصال الجهاز المتنقل، فاختر خاصية جعل جهات اتصال جهازك المتنقل ومحفوظات المكالمات متوفرة على هاتفك IP الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت (IP).

### دليل المستخدم

عرض دليل المستخدم الكامل على الموقع الإلكتروني <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



### ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

اضغط على **مستوى الصوت** **+** في ناحية اليسار أو اليمين لضبط مستوى صوت سماعة الهاتف أو سماعة الرأس أو مكبر الصوت عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### ضبط مستوى صوت نغمة الرنين

اضغط على **مستوى الصوت** **+** في ناحية اليسار أو اليمين لضبط مستوى صوت مشغل نغمات الرنين عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### تغيير نغمة الرنين

1. اضغط على **التطبيقات**.
2. حدد إعدادات **< نغمة الرنين**.
3. حدد خطأ.
4. قم بالتمرير عبر قائمة نغمات الرنين واضغط على تشغيل لسماع عينة.
5. اضغط على **تعيين وتطبيق** لحفظ تحديد.

### ضبط سطوع الشاشة

1. اضغط على **التطبيقات**.
2. حدد إعدادات **< السطوع**.
3. اضغط على مجموعة التنقل ناحية اليسار لتقليل درجة السطوع أو اليمين لزيادة درجة السطوع.
4. اضغط على **حفظ**.

### تغيير حجم الخط

1. اضغط على **التطبيقات**.
2. حدد إعدادات **< حجم الخط**.
3. حدد حجم الخط.
4. اضغط على **حفظ**.

### إجراء مكالمة باستخدام سماعة رأس

1. قم بتوصيل سماعة رأس.
2. أدخل رقم باستخدام لوحة المفاتيح.
3. اضغط على **سماعة الرأس**.

### إجراء مكالمة باستخدام مكبر صوت

1. أدخل رقم باستخدام لوحة المفاتيح.
2. اضغط على **مكبر الصوت**.

### كتم الصوت لديك

1. اضغط على **كتم الصوت**.
2. اضغط زر **كتم الصوت** مرة أخرى لإيقاف كتم الصوت.

### إيقاف الفيديو الخاص بك

(هاتف Cisco IP Phone 8845 و 8865 الذي يعمل على بروتوكول الإنترنت IP فقط.)

1. قم بتدوير مصراع الكاميرا في اتجاه عكس عقارب الساعة لإيقاف الفيديو الخاص بك.
2. قم بتدوير مصراع الكاميرا في اتجاه عقارب الساعة لبدء الفيديو الخاص بك.

### الاستماع إلى الرسائل الصوتية الخاصة بك

اضغط على **رسائل** ، ثم اتبع التعليمات الصوتية. لفحص الرسائل الواردة على خط محدد، اضغط على زر الخط أولاً.

### إعادة توجيه كل المكالمات

1. حدد خطأ ثم اضغط على **إعادة توجيه الجميع**.
2. اطلب الرقم الذي تريد إعادة توجيهه، أو اضغط على البريد الصوتي.
3. لاستقبال المكالمات مرة أخرى، اضغط على **إيقاف إعادة التوجيه**.